Cointec

SOLAI PROGETTO DI SOLAI IN CEMENTO ARMATO



Cointec SOLAI Progetto di solai in cemento armato

ISBN 88-8207-074-3 EAN 9 788882 070748

Multicompact 4, 4 Prima edizione: settembre 2001

Nomi e marchi citati sono generalmente depositati o registrati dalle rispettive case produttrici



Finito di stampare nel mese di settembre 2001 presso **Eurografica S.r.l.** Via Gaspare Saladino, 1 – 90134 Palermo

INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE SOLAI	Pag.	5
IL CD-ROM ALLEGATO	»	5
RILASCIO DELLA PASSWORD	»	5
REQUISITI DI SISTEMA	»	5
INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE	»	5
AVVIO E CHIUSURA DEL SOFTWARE	»	6
DISINSTALLAZIONE DEL SOFTWARE	»	6
INTRODUZIONE AL SOFTWARE SOLAI	»	7
PREMESSA	»	7
CARATTERISTICHE DI CALCOLO DEL SOFTWARE	»	7
Risultati del calcolo	»	7
MANUALE OPERATIVO DEL SOFTWARE SOLAI	»	8
STRUTTURA DEL SOFTWARE	»	8
INSERIMENTO DATI	»	8
Scheda Proprietà	»	8
SCHEDA MATERIALI	»	9
SCHEDA DATI GENERALI	»	9
	»	10
SCHEDA DATI CAMPATA (DATI SBALZO)	»	11
	»	11
	»	12
	» "	12
	<i>"</i>	13
PROCEDURA DI STAMPA	»	13
Stampa dei risultati	»	13
Stampa dei disegni	»	13
PROCEDURA SALVATAGGIO DATI	»	15
FUNZIONI DI VISUALIZZAZIONE	»	15
ESEMPIO DI CALCOLO E DI STAMPA	»	16
ESEMPIO DI CALCOLO	»	16
ESEMPIO DI STAMPA	»	20
GUIDA AI COMANDI	»	22
ELENCO DEI MESSAGGI DI ERRORE	»	26

IL CD-ROM ALLEGATO

SOLAI è il software MultiCompact di Grafill S.r.I. per il progetto di solai in cemento armato fino a dieci campate.

Il CD-ROM allegato al presente manuale, consente l'installazione del software **SOLAI** insieme alla versione demo (con stampe disabilitate e risultati delle elaborazioni alterati) dei seguenti software MultiCompact:

- PALIFICATE
- PLINTI
- MURATURE
- SEZIONI
- MURI

I software demo contenuti nel CD-ROM possono essere attivati, in maniera completa ed efficiente, acquistandoli dalla **Grafill S.r.I.** che provvederà a rilasciare una "*password utente*" per la registrazione del software.

RILASCIO DELLA PASSWORD

Per registrare il software **SOLAI** occorre richiedere alla **Grafill S.r.I.** la *pas-sword utente*, senza la quale il software è utilizzabile soltanto in versione demo. Per richiedere la password, compilare in modo completo la scheda di registrazione riportata alla fine del presente manuale ed inviarla per fax al numero:

Fax 091 6823313

Entro 24 ore verrà inviata, esclusivamente a mezzo fax o e-mail, la password per accedere al software completo.

Per utilizzare il software **SOLAI** in *versione demo*, avviare l'applicazione e, alla comparsa della maschera "Password di registrazione software", cliccare sul pulsante **Annulla**.

REQUISITI DI SISTEMA

- Il software SOLAI richiede:
- 32Mb di RAM
- Windows 95/98/NT/ME/2000

INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE

Per installare il software **SOLAI** inserire il CD-ROM nell'apposito drive. Se sul vostro PC è abilitata la "*notifica inserimento automatico*" del CD-ROM si aprirà una maschera di presentazione; selezionare il software **SOLAI** e cliccare sul pulsante **Installa** che avvierà una procedura di installazione guidata.

Seguire la procedura in ogni sua fase e confermare le relative richieste.

Se sul vostro PC non è abilitata la "*notifica inserimento automatico*" del CD-ROM, seguire la procedura che riportiamo di seguito:

- 1) Inserire il CD-ROM nell'apposito drive.
- 2) Cliccare sul pulsante Avvio di Windows.
- 3) Dal menu a tendina selezionare il comando [ESEGUI].
- 4) Digitare nel campo [APRI] quanto segue:

D:\Solai\144MB\DISK1\SETUP.EXE

N.B.: La lettera "D" identifica in genere l'unità destinata a CD-ROM, verificare altrimenti il nome della vostra unità CD-ROM tramite l'apertura del programma Gestione Risorse.

- 5) Confermare con OK
- 6) Partirà una installazione guidata che basterà seguire nelle richieste.

AVVIO E CHIUSURA DEL SOFTWARE

Avviare l'applicazione dal seguente percorso di Windows:

$[\text{ AVVIO }] \rightarrow [\text{ PROGRAMMI }] \rightarrow [\text{ GRAFILL }] \rightarrow [\text{ SOLAI IN C.A. }]$

Si aprirà la finestra principale dell'applicazione dotata di barra del titolo, barra dei menu e barra dei pulsanti acceleratori, come mostra la figura sottostante:

Solai [C:\Programmi\GRAFILL\Solai\esempio2.csi]	
Archivio Esegui Modifica Visualizza 2	
0,0,0,0,*	

Per uscire dall'applicazione selezionare la voce "*Esci*" nel menu **[Archivio]**, oppure utilizzare l'icona 🗙 della finestra principale.

DISINSTALLAZIONE DEL SOFTWARE

Per disinstallare il software SOLAI:

- 1) Cliccare sull'icona *Risorse del Computer* presente sul desktop.
- 2) Cliccare sull'icona Pannello di Controllo.
- 3) Cliccare sull'icona Installazione applicazioni.
- 4) Dal pannello Installa\Rimuovi selezionare la voce SOLAI GRAFILL, cliccare sul pulsante Installa/Rimuovi ed avviare la procedura di disinstallazione.

Seguire la procedura in ogni sua fase e confermare le relative richieste.



PREMESSA

Il software **SOLAI** consente il progetto di solai in cemento armato fino a dieci campate. È dotato di una serie di schede di facile compilazione per l'inserimento dei dati, di un menu a tendina e di una barra di comandi che consentono l'apertura delle schede, il lancio del calcolo, il disegno e di eseguire tutte le altre funzioni del programma (come salvare, stampare, ecc.).

I risultati, in forma di testo, sono visualizzati a video, possono essere stampati e salvati in formato *.rtf* o *.txt*. L'editor interno di testo mediante una barra di comandi consente l'accesso alle principali funzioni standard di formattazione (del carattere, del paragrafo, ecc.). È possibile inoltre esportare in un editor esterno, presente in Windows, registrato per il formato *.rtf* (ad es. Microsoft Word).

I disegni compaiono in un'interfaccia grafica dotata di una propria barra di comandi. È possibile impostare le tipiche opzioni di stampa (come scala, orientamento, stampa parziale/totale) ed esportare in formato .dxf.

CARATTERISTICHE DI CALCOLO DEL SOFTWARE

Il solaio in oggetto è schematizzato come una trave su più appoggi e come tale viene risolto con il metodo degli elementi finiti. Il calcolo è svolto considerando un numero di condizioni di carico, pari al numero di tratti (campate + eventuali sbalzi) + 1, per conoscere le massime sollecitazioni agenti. Il calcolo è svolto a travetto.

Le diverse condizioni di carico si ottengono applicando sulla struttura in modo opportuno i carichi accidentali ed in particolare:

- le massime sollecitazioni *sugli appoggi* si ottengono applicando i carichi accidentali alle campate immediatamente adiacenti l'appoggio, quindi caricando in modo alternato le rimanenti;
- le massime sollecitazioni *in campata* si ottengono applicando i carichi accidentali alla campata interessata e poi alternando campate scariche a campate cariche.

Dall'inviluppo dei diagrammi delle sollecitazioni relativi alle singole condizioni di carico si ottengono le massime sollecitazioni gravanti sulla struttura.

In assenza di mensole i momenti di estremità possono essere calcolati come momenti di semincastro (1/24ql^2). È previsto il predimensionamento automatico delle armature. Le verifiche di resistenza sono svolte con il *metodo delle tensioni ammissibili*.

Risultati del calcolo

Il software fornisce i seguenti risultati: massime sollecitazioni per ogni condizioni di carico, inviluppo dei momenti e tagli e momenti resistenti con passo di restituzione a scelta dell'utente, verifiche di resistenza nelle sezioni più significative di ogni tratto (asse appoggio e sezione di massime sollecitazioni in campata).



MANUALE OPERATIVO DEL SOFTWARE SOLAI

STRUTTURA DEL SOFTWARE

Il software SOLAI è costituito da:

- una finestra principale che si apre all'avvio del software;
- un editor interno di testo in cui sono riportati i risultati delle elaborazioni, dotato delle principali funzioni di formattazione;
- un'interfaccia grafica dotata di un'apposita barra di comandi e di una barra di stato posizionata in basso.

In qualsiasi momento l'utente può passare dall'editor di testo all'interfaccia grafica utilizzando la voce "Mostra disegno/testo" nel menu [Esegui] o il relativo

pulsante 🖤 nella barra dei comandi principali.

INSERIMENTO DATI

Per iniziare un nuovo lavoro selezionare il comando "Nuovo" dal menu [Archivio], quindi utilizzare il gruppo di comandi nel menu [Esegui] (o gli omonimi pulsanti nella barra principale dei comandi), in modo da avere accesso alle schede di inserimento dati ("Dati generali...", "Geometria e Carichi...", "Armature...", ecc.). All'atto dell'apertura il programma si predispone già per un file nuovo [senza titolo]. È possibile usare

🗧 Solai	[senza nome]
Archivio	<u>E</u> segui <u>?</u>
Nuov	o
Apri	
Salva	r.
Safva	<u>c</u> on nome
Stam	ра
Propr	ietà
Esci	

anche la corrispondente icona "nuovo" D della barra acceleratrice dei comandi principali.

È possibile inserire i dati identificativi del lavoro in oggetto nella scheda "Proprietà" di seguito illustrata.

Scheda Proprietà

Selezionando dal menu **[Archivio]** il comando *"Proprietà"* è possibile inserire i dati relativi all'identificazione del lavoro in oggetto: Titolo, Oggetto, Autore.

Propriet	à		>	<
Titolo:				1
Oggetto:				1
Autore:		 		1
		 √ <u>0</u> K		

Il titolo fornirà automaticamente l'intestazione dei risultati di calcolo.

SCHEDA MATERIALI

Selezionando negli appositi combo-box la resistenza caratteristica del calcestruzzo e la classe dell'acciaio sono assegnate automaticamente le tensioni ammissibili dei materiali.

Materiali		×
Cls Rck: 250		
σ amm.compr.	[daN/cm^2]:	85
π0	[daN/cm^2]:	5,3333333
71	[daN/cm^2]:	16,857142
Acciaio FeB: 44k	•	
σamm [daN/cm	^2]:	2600
Coeff. omogeneiz	zazione	
n=Ef/Ec:		15
	√ <u>0</u> K	🗙 <u>A</u> nnulla

L'utente è anche libero di inserire direttamente le tensioni ammissibili dopo aver selezionato nei combo-box Rbk e FeB la dizione "*utente*".

Assegnare quindi il peso specifico del calcestruzzo e il coefficiente di omogeneizzazione.

SCHEDA DATI GENERALI

A questa scheda si accede dal menu [Esegui] selezionando la voce "Dati ge-

Geometria	
Altezza tot. solaio [cm] : 20	
Larghezza travetto [cm] : 10	- high the
Interasse travetto [cm] : 60	
Altezza soletta [cm] : 4	— L/h ` ci
Larghezza appoggio [cm] : 30	Armatura Lunghezza ancoraggio [Nd] : 15
Opzioni	Copriferro superiore [cm]: 3
Momenti di semincastro	Copriferro inferiore [cm] : 3
Armatura compressa	
D	

nerali' oppure cliccando sull'omonimo pulsante 🔤 della barra dei comandi.



Nella scheda occorre inserire alcuni elementi della geometria del solaio (altezza totale del solaio – comprensiva dell'altezza della soletta, larghezza del travetto, interasse tra i travetti, altezza della soletta), alcuni dati riguardanti l'armatura (lunghezza di ancoraggio, copriferro inferiore e superiore) ed alcune opzioni di calcolo (Momenti di semincastro, Armatura compressa) di seguito illustrati:

- Momenti di semincastro: è un'opzione che consente di considerare in corrispondenza dei vincoli di estremità del solaio dei momento fittizi di semincastro pari a 1/24ql².
- Armatura compressa: è un'opzione che consente di stabilire se si vuole considerare nelle verifiche di resistenza il contributo dell'armatura compressa.

SCHEDA GEOMETRIA E CARICHI

A questa scheda si accede dal menu [Esegui], selezionando la voce "Geo-

metria e carichi" o cliccando sull'omonimo pulsante *della barra dei comandi.* La scheda consente di assegnare e modificare le caratteristiche geometriche e di carico delle campate del solaio.

🗧 Geometria	e carich	i -			_ 0
Гіро	n*	Luce [m]	Pp [daN/mq]	Qp [daN/mq]	Qa [daN/mq]
sbalzo sx		1.40	200.00	200.00	400.00
campata	1	2.50	200.00	200.00	200.00
campata	2	3.00	200.00	200.00	200.00
sbalzo dx		1.00	200.00	200.00	400.00
	1		<u>Chiudi</u>		

L'utente può assegnare una lista di campate utilizzando il pulsante giungi campata" per assegnare una nuova campata, aggiungere gli sbalzi con i

pulsanti _____ "sbalzo a sinistra " e _____ "sbalzo a destra". Per modificare un elemento del solaio (campata o sbalzo) selezionarlo con il mouse ed utilizzare il pul-

sante modifica". Analogamente per eliminare un elemento, dopo averlo se-

lezionato con il mouse utilizzare il pulsante "" "elimina".



I comandi "Aggiungi" e "Modifica" consentono l'accesso alla scheda "Dati campata" (Dati sbalzo a sinistra/destra,) in cui vanno assegnate o modificate le caratteristiche dell'elemento in questione.

Se si apre la scheda dopo aver selezionato il comando "*Disegna struttura*" dal menu **[Esegui]**, i cambiamenti effettuati (aggiunta, modifica, elimina) verranno immediatamente visualizzati nel disegno aggiornato automaticamente.

SCHEDA DATI CAMPATA (DATI SBALZO)

In questa scheda, riportata nella figura a fianco, si assegnano le caratteristiche degli elementi del solaio (campate e sbalzi) e precisamente: Luce, Peso proprio, Sovraccarico permanente, Sovraccarico accidentale.



SCHEDA ARMATURE

A questa scheda si accede dal menu [Esegui] selezionando la voce "Arma-

ture" oppure cliccando sull'omonimo pulsante 🖺 della barra dei comandi.

Armature						1010 Marcalla	
Tratto	n*	d (1° ferro) [mm]	xini (1* ferro) [m]	xfin (1° ferro) [m]	d (2° ferro) [mm]	xini (2° ferro) [m]	xfin (2° ferro) [m]
sbalzo sx		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
campata	2	12.00	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
campata	з	12.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
sbalzo dx		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
appoggio	1	10.00	-1.40	1.25	8.00	-0.40	0.60
appoggio	2	12.00	-2.50	0.70	0.00	0.00	0.00
appoggio	3	12.00	-0.90	1.00	0.00	0.00	0.00

11 🕥

È possibile assegnare fino a due ferri per ogni tratto e per ogni appoggio. Di ogni ferro occorre assegnare il diametro, l'ascissa iniziale e l'ascissa finale del tratto, per indicare lo sviluppo del ferro. In campata l'ascissa può assumere valori da 0 (asse appoggio sinistro), fino ad L, dove L indica la lunghezza della campata (asse appoggio destro). Sull'appoggio l'ascissa iniziale può assumere valori negativi per indicare l'estensione del ferro a sinistra dell'appoggio, valori positivi per l'estensione a destra dell'appoggio.

PREDIMENSIONAMENTO DELLE ARMATURE

Questo comando, a cui si accede dal menu **[Esegui]**, consente un predimensionamento delle armature del solaio. Una volta effettuato il predimensionamento è sempre possibile modificare le armature nella scheda *"Armature"* e rilanciare il calcolo.

PROCEDURA DI CALCOLO

Una volta inseriti i dati cliccare sul comando "Calcola" del menu [Esegui] oppu-

re sull'icona 📕

Al termine dell'elaborazione verrà automaticamente attivato l'editor interno di testo con i risultati del calcolo. L'editor consente l'utilizzo delle classiche funzioni di "Copia", "Taglia", "Incolla", "Cancella" per parti del testo precedentemente selezionate. Tali co-

mandi sono disponibili nel menu [Modifica].

Altre opzioni di formato del testo (tipo e dimensioni del carattere, grassetto, sottolineato, corsivo, allineamento, ecc.) sono selezionabili da una barra di comandi che si rende visibile opportunamente. È possibile inoltre lanciare un editor esterno registrato in Windows per il formato *.rtf* (ad es. Microsoft Word) utilizzando la voce "Editor esterno" nel menu **[Modifica]**.

PROCEDURA DI DISEGNO

Per ottenere il disegno del solaio, selezionare il comando "Disegna" del menu **[Esegui]**. Si aprirà il sottomenu con diverse opzioni grafiche. Se si desidera prendere visione del disegno del solaio prima di effettuare il calcolo è sufficiente selezionare le voci "Disegna struttura" o "Disegna Sezione", che forniscono ri-



Solai [C:\Programmi\GRAFILL\Solai\esempio1.c

Predimensionamento armature

1

Archivio Esegui Modifica Visualizza ?

Dati generali..

Geometria e carichi.

Materiali.

Armature...

Calcola

BIG

Θ.Θ.

.

Manuale	operativo	del software	SOLAI
---------	-----------	--------------	-------

spettivamente il disegno schematico del solaio, con la visualizzazione dei carichi, ed il disegno della sezione tipo.

Se è stato già effettuato il calcolo sono presenti anche le voci "*Disegna Condizione…*" e "*Disegna inviluppo*". È possibile avere, infatti, per ogni condizione di carico il disegno del diagramma dei momenti ed il diagramma dell'inviluppo dei momenti, dei momenti resistenti e la distinta delle armature.

SCHEDA OPZIONI DI DISEGNO

Dal menu **[Esegui]** è possibile selezionare il comando "*Opzioni di disegno*" in cui si può definire la variabile *moltiplicatore degli sforzi* che consente di aumentare o ridurre le dimensioni in scala delle sollecitazioni.

È possibile inoltre scegliere di visualizzare o meno:

- i momenti resistenti minimi (tra momenti resistenti del calcestruzzo e dell'acciaio);
- i momenti resistenti del calcestruzzo;
- i momenti resistenti dell'acciaio;
- le armature.

PROCEDURA DI STAMPA

Stampa dei risultati

Dal menu **[Archivio]** selezionare "Imposta pagina" per definire l'orientamento del foglio, margini ecc. Il pulsante **Stampante** invia alla scheda "Imposta stampante". Per stampare utilizzare il comando "Stampa".

Imposta pagina	x
Margini (milimetri)	
Sinistro: 25,40	Destro: 25,40
Superiore: 24,52	Inferiore: 24,52
<u>√</u> <u>o</u> k X	Annulla 🕃 Stampante

Stampa dei disegni

Cliccare sul comando "*Stampa*". Si aprirà la finestra "Dialog" in cui è possibile definire tutte le opzioni di stampa grafiche: scala, colore, orientamento, posizione, finestra di stampa o stampa totale del grafico, penne, ecc.



)pzi	oni di disegr	no	×
	luppo Momenti resist Momenti resist Momenti resist	enti minimi enti calcestruzzo	
Molti	Armature plicatore sforzi	: 0,1	
	√ <u>о</u> к	X Annulla	



Il pulsante Select Printer invia alla scheda che imposta le proprietà di stampa. Dopo aver selezionato i comandi desiderati cliccare sul pulsante Update View... per visualizzarli. Per stampare pigiare sul pulsante Print .

Dialog		×
	Additional Parame	eters
	Pen Assi	gnments
	C Window	Pick <
	 Extends 	
	- Plot Origin	Orientation
	X: 0	 Portrait
	Y: -50	C Landscape
	Scale and Color	
	Printer MM	= Drawing
	203 =	T.3623235
	IV Scale FORK	Dαw
	Update View	Select Printer
	Print	Exit
de la companya de la		

- [Pen Assignments] consente di associare a colori diversi nel disegno penne di differenti spessori.
- [Window] serve a selezionare una finestra di stampa. Cliccare su questo comando e utilizzare il tasto Pick per definire il contorno della finestra.
- **[Extends]** seleziona l'intero disegno per la stampa.
- **[Plot origin]** definisce le coordinate dell'origine dell'area di stampa.
- **[Orientation]** orientamento della stampa su foglio (verticale o orizzontale).
- **[Scale definisce]** l'unità di scala (mm plottati = unità di disegno).
- **[Scale to fit]** adatta la scala alle dimensioni del foglio.
- **[B & W]** stampa in bianco e nero.

Come tutti gli altri comandi anche la stampa può essere lanciata dalla barra

acceleratrice di comandi utilizzando l'icona 💾

.

PROCEDURA SALVATAGGIO DATI

Il software salva i dati di calcolo in formato .csi.

È possibile, inoltre, salvare i dati di calcolo in formato .rtf e .txt oppure esportare i disegni in formato .dxf.

Per procedere al salvataggio in uno dei formati previsti selezionare il comando "*Salva con nome*" dal menu [Esegui] e scegliere dal menu a discesa una delle seguenti opzioni:

- Archivi solaio (*.csi)
- Relazione (*.rtf)
- File Ascii (*.txt)
- Disegno (*.dxf)

lille		<u> </u>
🔄 calsol	- 🖻 🖸	* 🖽 🖿
		Salva
Archivi solaio (*.csi)	•	Annulla
Archivi solaio (*.csi)		
Relazione (*.rtf)		
FileAscii (*.txt)		
	Archivi solaio (*.csi) Archivi solaio (*.csi) Archivi solaio (*.csi) Relazione (*.tt) FileAscii (*.tt)	Archivi solaio (*.cs)

FUNZIONI DI VISUALIZZAZIONE

Queste funzioni facilitano l'utilizzo della finestra grafica e sono eseguibili dal menu **[Visualizza]** o dalle icone della barra disegno che si rende automaticamente disponibile una volta attivato il disegno di un solaio.

Archivio <u>E</u> segui <u>M</u> odifica	⊻isualizza <u>?</u>
<u>0,0,0,0,0,</u> € 0,0,0,0,€	P <u>a</u> n Zoom <u>e</u> stensione Zoom <u>f</u> inestra Zoom <u>p</u> recedente
	Incrementa zoom F2
	Decrementa zoom F3



