

Collana MultiCompact

Strutture, impianti e geotecnica

ASPEN

Analisi della stabilità dei pendii con i metodi dell'equlibrio limite



Newsoft ASPEN Analisi della stabilità dei pendii con i metodi dell'equilibrio limite

ISBN 88-8207-166-9 EAN 9 788882 071660

MultiCompact: Strutture, impianti e geotecnica, 2 Prima edizione: settembre 2005

Newsoft ASPEN 2000 / Newsoft. – Palermo : Grafill, 2005. (Software ; 15) ISBN 88-8207-166-9. 1. Pendici montane. 624.151 CDD-20 CIP – Biblioteca centrale della Regione siciliana "Alberto Bombace"

© GRAFILL S.r.l. Via Principe di Palagonia 87/91 – 90145 Palermo Telefono 091/6823069 – Fax 091/6823313 Internet http://www.grafill.it – E-Mail grafill@grafill.it

Finito di stampare nel mese di settembre 2005 presso Officine Tipografiche Aiello & Provenzano S.r.l. Via del Cavaliere, 93 – 90011 Bagheria (PA)

Tutti i diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica e di riproduzione sono riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta in alcuna forma, compresi i microfilm e le copie fotostatiche, né memorizzata tramite alcun mezzo, senza il permesso scritto dell'Editore. Ogni riproduzione non autorizzata sarà perseguita a norma di legge. Nomi e marchi citati sono generalmente depositati o registrati dalle rispettive case produttrici.

INDICE

1.	GUID	A ALL'INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE ASPEN	p.	7
	1.1.	Introduzione	"	7
	1.2.	Requisiti per l'installazione del software	"	7
	1.3.	Richiesta della password utente	"	8
	1.4.	Procedura per l'installazione del software	"	8
	1.5.	Registrazione del software	"	9
2.	INTR	ODUZIONE AL SOFTWARE ASPEN	"	11
	2.1.	Riferimenti normativi	"	12
	2.2.	Campi di impiego	"	12
	2.3.	Elementi di definizione	"	14
	2.4.	Le viste grafiche	"	15
	2.5.	L'input	"	16
	2.6.	La costruzione del modello	"	18
	2.7.	Caratteristiche di analisi	"	20
	2.8.	Le stampe	"	24
	2.9.	Fasi operative	"	25
3.	IL MI	ENU "FILE"	"	27
	3.1.	Comando Nuovo	"	27
	3.2.	Comando Apri	"	27
	3.3.	Comando Salva e Salva come	"	28
		Selezione del formato del file	"	28
	3.4.	Comando Trasferisci installazione	"	28
	3.5.	Comando Esci	"	28
4	н мі	2 NTET ((1) A (1) 19	"	20
4.		Cristia dati	,,	29
	4.1.	Drava nonoromico dei deti	"	20
	4.2.	Griglio Intestozioni	,,	25
	4.3. 1 1	Griglia IntestazioIII	,,	25
	4.4. 15	Griglia Madi	,,	25
	н.з. 46	Griglia Ivoli	"	35
	ч.0. 17	Griglia Sulat	,,	27
	 ./.	011g11a 1 aluv		57

	4.8.	Griglia Sbancamenti	p.	37
	4.9.	Griglia Rinterri	"	38
	4.10.	Griglia Bacini	"	38
	4.11.	Griglia Carichi	"	39
	4.12.	Griglia Geogriglie	"	39
	4.13.	Griglia Muri	"	41
	4.14.	Griglia Paratie	"	43
	4.15.	Griglia Tiranti	"	44
		C		
_				
5.		CNU "SCORRIMENTI"		46
	5.1.	Griglia Superfici circolari		46
	5.2.	Griglia Superfici generiche	,,	49
	5.3.	Griglia Maglie di centri	"	50
6.	IL MI	ENU "VISTA"	"	52
		Sincronismo	"	53
	6.1.	Barra dei comandi di disegno	"	54
		Anteprima di stampa	"	55
		Importazione di uno sfondo in formato .DXF	"	56
		Opzioni del disegno	"	58
	6.2.	Vista Editing	"	61
		Azione Inserisci/Modifica	"	63
		Azione Elimina	"	66
		Azione Sposta	"	66
		Azione Quota	"	66
	6.3.	Vista Modello	"	66
	6.4.	Vista Strisce	"	68
7	н мі	2NHI ((ANIAT 1917)	,,	71
/•	7 1	Finalità dall'analigi	,,	71
	/.1.	Operazioni proliminari all'analiai	,,	71
		Operazioni premininari an anansi	,,	72
	7 2	La suma dena sicurezza	,,	72
	1.2.	Approcei di aliansi	,,	72
		Il metodo degli elementi limit.	,,	72
		In metodo dell'equilibrio limite Interest di la litta della de	,,	/ 3
		Ipolesi di base del metodi dell'equilibrio limite	,,	/3
		 If interodo delle strisce If a comparison delle strisce 	"	/4
		Le assunZioni dei vari metodi.	"	/6
		Mietodo di Fellenius.	"	77
		Metodo di Bishop	,,	78
		Metodo di Janbu generalizzato	,,	78
		Metodo di Morgenstern-Price		79

	Metodo di Bell	p.	79
7.3.	Contributo stabilizzante di muri e paratie	"	79
	Contributo di spinta per i muri	"	80
	Contributo di spinta per le paratie	"	82
	Riferimenti	"	84
7.4.	Foglio Opzioni di analisi	"	85
	Definizione dell'azione sismica	"	86
	Impostazioni per l'analisi automatica	"	89
7.5.	Analisi delle superfici assegnate	"	90
7.6.	Analisi a ricerca automatica	"	90
	Barra dei comandi	"	91
	Esecuzione dell'analisi automatica	"	91

8.	IL MI	ENU "STAMPA"	"	93
	8.1.	Opzioni di impaginazione tabulato	"	93
	8.2.	Opzioni di impaginazione disegni	"	94
	8.3.	Opzioni di disegno	"	94
	8.4.	Comando Impagina Tabulato	"	94
		Anteprima del tabulato	"	96
		Esportazione in formato .RTF del tabulato	"	97
	8.5.	Descrizione del tabulato	"	97
		Sezione Introduzione	"	97
		Sezione Dati	"	98
		Sezione Risultati globali	"	99
		Sezione Risultati per singole superfici di rottura	"	99
	8.6.	Comando Impagina disegni	"	100
		Esportazione dei disegni in formato .DXF	"	101
		Stampa diretta dei disegni	"	101
		Anteprima dei disegni	"	101
	8.7.	Comando Imposta Stampante	"	102
勢	LICE	NZA D'USO DEL SOFTWARE	"	103

\Leftrightarrow	SCHEDA DI REGISTRAZIONE		
	PER LA RICHIESTA DELLA PASSWORD UTENTE	"	104

~ -

Capitolo 2 Introduzione al software ASPEN

ASPEN di Newsoft è un software Windows finalizzato alla l'analisi di stabilità di pendii secondo i metodi classici dell'equilibrio limite. Consente una definizione accurata del profilo campagna, della stratigrafia interna e del regime idrostatico prodotto da falde freatiche o in pressione. Sbancamenti, rinterri e bacini idrici superficiali, possono essere inseriti o rimossi dalla modellazione in maniera semplice, così come pure i carichi distribuiti e gli interventi strutturali di consolidamento, quali i muri, le paratie, le geogriglie e i tiranti.



In questo modo si creano agevolmente configurazioni variate del pendio, corrispondenti a diverse situazioni in situ o a vari scenari di intervento.

L'utente può inoltre definire superfici di scorrimento generiche o circolari, assegnandole singolarmente o per maglia di centri ed effettuarne l'analisi simultanea. Se desidera uno screening di maggiore accuratezza, può attivare l'analisi a ricerca automatica che, partendo da una superficie di scorrimento iniziale, ricerca configurazioni di equilibrio a sicurezza minore fino al raggiungimento del minimo locale, seguendo graficamente l'evoluzione del processo di ricerca.

La seguente figura mostra una fase di lavoro col software, in cui sono visibili la vista *Editing*, con l'editore grafico del pendio, la vista *Modello* e alcune griglie dati.



Il software è dotato di tutte le funzioni necessarie per seguire l'intero iter progettuale, dall'inserimento dei dati, al controllo grafico del modello, dall'esecuzione dell'analisi, alla stampa dei risultati e dei disegni. È interfacciabile con ambienti Cad tramite il formato .DXF e verso applicativi di Word Processing col formato .RTF.

🔄 2.1. Riferimenti normativi

La versione di ASPEN è aggiornata con i disposti delle più recenti norme tecniche:

- Legge 2 febbraio 1974, n. 64 "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche", G.U.R.I. 21-03-1974, n.76.
- DM LL.PP. 11 marzo 1988 "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione", G.U.R.I. 1-06-1988, n.127 – s.o..
- Ordinanza P.C.M. 20 marzo 2003, n. 3274 "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica." Allegato 4: "Norme tecniche per il progetto sismico di opere di fondazione e di sostegno dei terreni", G.U.R.I. 8-05-2003, n. 105 – s.o. n. 72.

🔄 2.2. Campi di impiego

Le caratteristiche del software lo rendono adatto per la verifica di stabilità di pendii naturali o artificiali e per il dimensionamento di massima degli eventuali interventi di consolidamento.

I professionisti maggiormente interessati ad **ASPEN** sono i geologi o gli ingegneri operanti nel campo geotecnico, coinvolti nel recupero e consolidamento di pendii storicamente instabili o nella progettazione di opere ricadenti su pendii, per i quali sia importante effettuare l'analisi di stabilità sotto carichi variati.

🔳 La barra dei menu

La barra dei menu è posta in alto sulla schermata principale e comprende le seguenti voci:

- menu "File": per le azioni relative alla gestione dei file;
- menu "Dati": per aprire i fogli dei dati per la definizione del pendio;
- menu "Scorrimenti": per definire le superfici di scorrimento da analizzare;
- menu "Vista": per aprire le viste grafiche del pendio;
- menu "Analisi": per l'impostazione e avviare l'analisi;
- menu "Stampa": per impaginare, stampare, esportare tabulati e disegni;
- menu "Window": per riorganizzazione le finestre aperte a video;
- menu "Help": per accedere all'help in linea.

Help in linea

In ogni situazione sarà possibile richiamare l'*Help in linea*, col tasto **[F1]**, al fine di ottenere informazioni sulle quantità correntemente attive.

Suggerimento

Il *suggerimento* è un messaggio di aiuto che può comparire quando il mouse sosta per qualche istante all'interno di una casella o di altri componenti.

Barra dei comandi frequenti

Nella finestra principale del software, proprio sotto alla barra dei menu, è posto un pannello di pulsanti per attivare i comandi di uso più frequente.



Crea una nuovo file dati



Apri un file dati esistente



Salva il file dati corrente







Passa al precedente



Passa al successivo



Apri la vista Editing

Genera il modello o Azzera il modello (se costruito)



Apri la vista Modello





Opzioni di analisi



Esegui l'analisi delle superfici assegnate

Esegui l'analisi a ricerca automatica



Componi il tabulato



Componi i disegni

🔄 2.3. Elementi di definizione

Sono gli elementi che intervengono nella definizione del pendio, previsti da software:

- Materiali;
- Nodi;
- Strati;
- Falde;
- Sbancamenti;
- Rinterri;
- Bacini;
- Carichi;
- Muri o blocchi;
- Paratie;
- Tiranti;
- Geogriglie;
- Superfici di rottura circolari;
- Superfici di rottura generiche;
- Superfici di rottura a maglia di centri.

Elementi essenziali ed opzionali

Elementi essenziali sono i primi tre: *Materiali*, *Nodi* e *Strati*, che necessariamente devono essere presenti anche sul pendio più semplice, unitamente alla definizione di almeno una superficie di rottura.

Elementi opzionali sono tutti gli altri. Questi elementi sono caratterizzati dal fatto che la loro definizione non implica necessariamente l'applicazione nel modello. Ad esempio, si può definire un pendio senza la definizione di falde, oppure definire una o più falde, ma senza applicarle. Il ri-

sultato è identico. Questa caratteristica torna utile per semplificare la creazione di configurazioni variate del pendio, che possono verificarsi nel tempo o utili a valutare possibili scenari di inter-

variate del pendio, che possono verificarsi nel tempo o utili a valutare possibili scenari di intervento. Si possono, ad esempio, definire vari interventi di consolidamento, ma applicarli uno alla volta per valutarne separatamente il contributo ai fini di una decisione progettuale.

🗞 2.4. Le viste grafiche

Il software prevede quattro diversi ambienti grafici:

- vista *Editing*;
- vista Modello;
- vista Strisce;
- vista Ricerca automatica,

riportate alle figure seguenti per un semplice pendio con una paratia applicata.



La vista Editing

Nella vista *Editing* sono attive le funzioni di input grafico per tutti gli elementi che concorrono alla definizione del pendio, dalla stratigrafia, agli interventi di consolidamento e alle superfici di scivolamento. Sono visibili tutti gli interventi definiti, quelli applicati sono disegnati nel colore assegnato, quelli non applicati in grigio.

La vista Modello

La vista *Modello* riporta la vista del pendio dopo la costruzione del modello, quindi con i profili modificati dall'applicazione di eventuali sbancamenti e rinterri e con i soli interventi effettivamente applicati. Se sono state definite più superfici di scivolamento, esiste una vista *Modello* per ognuna di queste.

La vista Strisce

La vista *Strisce* riporta la suddivisione in strisce per ogni superficie di scivolamento definita ed è disponibile dopo la costruzione del modello. Altri particolari, sono disponibili a valle dell'analisi, come i diagrammi delle tensioni mobilitate sulla superficie di scivolamento.

La vista Ricerca automatica

A queste si aggiunge la vista *Ricerca automatica*, che consente di avviare e seguire graficamente l'evoluzione dell'analisi automatica. Questa è una caratteristica di analisi peculiare del software, che, partendo da una superficie iniziale assegnata, ricerca configurazioni di equilibrio a sicurezza minore, fino a raggiungere un punto di minimo del coefficiente di sicurezza.

Ogni finestra grafica ha le sue barre strumenti che implementano funzioni specifiche, come l'input grafico nella vista *Editing*. In tutte sono presenti le funzioni comuni di gestione del disegno, come zoom, spostamento, riconoscimento elementi per il sincronismo con le griglie dati, preview di stampa e assegnazione preferenze.

🗞 2.5. L'input

16

Il pendio si costruisce nell'ambiente grafico della vista *Editing*, eventualmente su sfondo importato in formato .DXF, col supporto dei comandi di inserimento, modifica, cancellazione, disponibili per ogni elemento di modellazione. In maniera equivalente, è possibile l'assegnazione numerica dei dati, in griglie sincronizzate con l'ambiente grafico, sia per operazioni di inserimento di un nuovo elemento, sia per la modifica di uno già esistente.

Esempi di inserimento di superfici circolari

Nell'esempio seguente si definiscono da griglia tre superfici circolari e una maglia di centri.



- aggiungere la riga, cliccando sul pulsante [Inserisci riga] della barra;
- assegnare i dati di definizione dell'elemento;
- ripetere l'operazione per tutti gli elementi da inserire.

In figura, gli effetti finali degli inserimenti nelle griglie Superfici circolari e Maglie di centri.

Nell'esempio seguente vediamo alcune fasi operative per l'inserimento di una superficie circolare nella vista *Editing*, utilizzando l'input grafico. Le operazioni sono le seguenti:

- selezione del comando *Circolare* \rightarrow *Inserisci*;
- tracciamento del centro e del raggio col mouse;
- risultato finale dell'operazione di inserimento.





I dati dell'inserimento si ritrovano nella griglia Superfici circolari, riportata di seguito.

-	Su	per	fici circola	ri									X
	n*	1	descrizione	vincoli geometrici		Cx	Cy	B	P1 P2 P3	hfm	am	av	colore
	1	7	Circolare1	Raggio costante	•	75,00	90,00	85,00	1100	0,00	1,0	1,0	-
.0	2	2	Circolare	Raggio costante	¥	55,35	54,15	37,39	000	0,00	1,0	1,0	-

Impostazione di alcuni dati tipici

Per i terreni che compongono la stratigrafia sono richieste le caratteristiche meccaniche essenziali e la scelta del retino grafico di visualizzazione, che si assegnano nella griglia *Materiali* riportata in basso.

-	Ma	iteriali							X
	n°	nome	ps	pw	с	fi	retino		colore
	1	Argilla azzurra	2050	2110	4120	27,0	argilla		
	2	Argilla limosa	2060	2100	1410	18,0	orizzocont	•	
	3	Sabbia ghiaiosa	2210	2300	750	23,0	sabbia		
	4	Granito compatto	2370	2400	1000	45,0	granito	-	

I profili della stratigrafia, delle falde, degli sbancamenti e dei rinterri si definiscono come poligonali. Riportiamo di seguito la griglia *Strati*, in cui la poligonale è riportata nella colonna *sequenza nodi*.

-	Str	rati					X
	n*	descrizione estesa	seguenza nodi	materiale		falda	
	1	Argilla azzurra	12345678910111213141516	1: Argilla azzurra		2: Falda	
1000	2	Argilla limosa	35 36 37 38 39 40 41 42 44 24	2: Argilla limosa	•	2: Falda	•
	3	Sabbia g.sa	45 46 47 48 39 40 41 42 43 44 24	3: Sabbia ghiaiosa	¥	2: Falda	•
	4	Granito	45 46 47 48 49 50 51 34	3: Sabbia ghiaiosa	-	2: Falda	-

La definizione degli interventi di consolidamento è articolata per tipologia e, in linea generale, prevede la descrizione di dettaglio in termini geometrici e meccanici.

Le superfici di scivolamento

Il software accetta superfici di scivolamento di forma circolare o generica.

Le superfici generiche sono definite tramite poligonali. Per quelle circolari si assegna il centro e il raggio o altre condizioni di vincolo, come il passaggio per punti assegnati o condizioni di tangenza. Per le circolari, inoltre, i tratti terminali di riaffioramento possono essere definiti con raccordi rettilinei di assegnata pendenza.

L'utente può comporre una lista di superfici da sottoporre a verifica o anche definire famiglie di superfici circolari utilizzando le maglie di centri.

🗞 2.6. La costruzione del modello

Partendo dalla configurazione originaria e applicando tutti gli elementi opzionali selezionati, il software costruisce il modello del pendio e ne esegue la scomposizione in strisce per ogni superficie di scivolamento definita ed applicata.

L'operazione si esegue cliccando sul pulsante **S** [Genera il modello] posto nella *Barra dei comandi frequenti*. Il pulsante ha anche la funzione di azzerare il modello, se questo è stato già co-struito.

La modellazione eseguita è visibile nella vista stratigrafica del modello e nella vista della modellazione in strisce, entrambe caratterizzate da un elevato livello di dettaglio.

Il controllo di congruenza

Nel corso della costruzione del modello, il software esegue un approfondito controllo dei dati e nel caso dovesse riscontrare delle incongruenze, rilascia in un apposito pannello, messaggi di avviso. I messaggi preceduti da punto esclamativo si riferiscono a incongruenze gravi che non consentono la generazione del modello. In questi casi è necessario modificare o integrare la definizione per risolvere la situazione d'incongruenza segnalata. I messaggi non preceduti da punto esclamativo si limitano a richiamare l'attenzione su aspetti particolari o segnalano situazioni di incongruenza che il software può risolvere temporaneamente disapplicando d'autorità un particolare elemento e continuando con la costruzione del modello. L'utente presterà attenzione alle situazioni segnalate e interverrà per correggerle.

Vediamo nelle figure seguenti la vista Editing e la vista Modello per un pendio semplice.



Le figure successive si riferiscono invece alla discretizzazione in strisce e ai dettagli grafici presenti sul disegno, come i diagrammi delle tensioni sulla superficie di rottura e l'indicazione della forze agenti sulla singola striscia.



🔄 2.7. Caratteristiche di analisi

L'analisi è eseguita con il metodo dell'equilibrio limite, di cui sono disponibili le formulazioni date da *Morgenstern-Price*, *Bell*, *Jambu*, *Bishop*, *Fellenius*, implementate nel software in forma particolarmente ottimizzata, per migliorare il processo di convergenza e ampliare il campo di applicabilità. Il pendio è analizzato sotto l'azione dei pesi propri, dei carichi assegnati, della spinta idrostatica sulla frattura di distacco e dell'accelerazione sismica orizzontale e verticale, definite queste ultime in base alla recente normativa sismica 2003 o assegnate in modo autonomo. L'azione sismica orizzontale è applicata in direzione dello scorrimento, mentre per quella verticale si considerano entrambi i versi, corrispondenti all'incremento e al decremento dei pesi agenti, e valutando i coefficienti di sicurezza per entrambi i casi.

Contributo alla stabilità offerto dagli interventi

Il contributo alla stabilità offerto dagli interventi varia in funzione della loro tipologia, ma in linea generale tiene conto sia delle caratteristiche meccaniche dell'intervento, sia della situazione geotecnica locale. Per i tiranti e le geogriglie, ad esempio, si considerano gli effetti dovuti all'incompleto sviluppo dell'ancoraggio. Per i muri e le paratie si valuta la spinta stabilizzante massima, compatibile con diversi possibili meccanismi di crisi, come lo scorrimento o il ribaltamento dell'opera, la rottura del fronte spingente o del terreno compreso fra pali distanziati, la crisi strutturale dell'opera stessa.

Una volta eseguita l'analisi è possibile conoscere il contributo offerto dall'intervento, sia con una interrogazione immediata da mouse, sia nel report di stampa.

Informazioni sul contributo offerto dagli interventi

Nella vista *Modello* e nella vista *Strisce*, si possono ottenere informazioni sul contributo alla stabilità offerto dagli interventi con lo strumento *Individua*.

La procedura in dettaglio è la seguente:

27,55 , -2,50

- selezionare lo strumento Individua 👌 dalla barra strumenti;
- cliccare sul muro, paratia, tirante o geogriglia di cui si vuole conoscere il contributo e tenere premuto;
- l'informazione compare in alto a sinistra e scompare non appena si rilascia il mouse.

Nelle due figure seguenti si mostra il confronto fra i contributi di una paratia continua e una paratia di pali distanziati.



Click sinistro per individuare un elemento. Click destro per spostare il dise

21 Softwar

Analisi di superfici assegnate

Il software prevede l'analisi simultanea di tutte le superfici assegnate dall'utente, definite come singole superfici o tramite maglie di centri. Ad analisi conclusa, compare immediatamente una tabella sintetica con i fattori di sicurezza registrati. Nella vista delle strisce è invece disponibile il diagramma delle tensioni mobilitate sulla superficie di scivolamento e, nel caso delle maglie di centri, anche le curve di livello per i centri ad uguale sicurezza, visualizzate con codice colore.

Analisi a ricerca automatica

Una delle caratteristiche di eccellenza del software è l'analisi automatica, basata su una strategia numerica iterativa che, a partire da una superficie d'innesco iniziale, evolve in maniera automatica verso configurazioni di scivolamento a coefficiente minore, fino a pervenire ad una soluzione di minimo. Il processo viene attuato ricercando il punto di minimo della funzione coefficiente di sicurezza, in termini di opportuni parametri descrittivi della superficie di scivolamento. L'evoluzione grafica della superficie e l'andamento decrescente del coefficiente di sicurezza possono essere seguiti a video in animazione grafica, fino al raggiungimento della configurazione critica. Nel processo si tiene conto di tutte le influenze prodotte dalla condizione stratigrafica e idrostatica del pendio, dei carichi e dei contributi offerti dagli interventi di consolidamento.



Nelle figure riportate alla pagina precedente si vede il risultato dell'analisi automatica condotta su superficie circolare.

La prima figura si riferisce allo stato iniziale del processo e mostra la superficie iniziale da cui parte il processo di ricerca. La seconda si riferisce, invece, allo stato finale ad analisi conclusa e mostra la superficie ottenuta dal processo di minimizzazione.

I coefficienti di sicurezza iniziale e finale sono riportati nel titolo e consentono di valutare la differenza di sicurezza fra le due configurazioni.

Le due figure seguenti si riferiscono ad una analisi automatica condotta su superficie generica e, come le precedenti, mostrano la configurazione di partenza e quella finale.





♦ 2.8. Le stampe

Le opzioni di stampa del software, consentono di impaginare un elaborato di calcolo finale completo di dati, risultati e disegni.

Il tabulato

Il tabulato di calcolo viene impaginato in base alla selezione degli argomenti effettuata dall'utente. La composizione predefinita include la relazione introduttiva, con i riferimenti legislativi e i criteri teorici di analisi, le legende esplicative e tutte le tabelle dei dati di definizione e dei risultati numerici dell'analisi.

Le funzioni di *Preview* consentono una agevole lettura anche a video, la stampa diretta e l'esportazione come file documento in formato .RTF.

Relazion	e Tecnica								-		
Pag. 1 di 23	Zoom Larg	hezza 💌	0	0	Invio	C Corrente	CP	sri i	C Dispari	•	Tutto
											ĥ
Re	lazione di c	alcolo									ш
La : Ret	eguente relazione ro, composto da 4	riporta i ris. strati. Nell'e	ltati dei o secuzione	alcoli di dei ca	i stabilità eseg Icoli, il tecnico	uiti sul pendio WS responsabile ing	SF3 sito ne Rossi har	l comune stilizzato	edi San il		ш
proj 1 pr 7est	gramma Aspen 20 ogramma Aspen d ionsabile del calo	00,prodotto i Newsoft è d iling. Rossi	dalla New liffuso su: ne è licer	sot s.a butto il t ciatario	entorio nazion registrato.	nale ed è assistito	dalla ditta	produter	ice. I		H
Die	nimenti legiol	at last									
itan	alisi del pendio è	stata condot	ta in accor	rdo alle	vigenti dispos	izioni legisfative e	id in partio	olare del	le seguenti		
Leg	ge 02/02/74 n 64	"Prowedim 21/03/74 n	enti per le 76	costru	zioni con parti	oolari presorizioni	per le zon	e sismid	w", G.U.		
ол	LL.PP. 11/03/68	"Norme teo naturali e d Fesecuzion	elle scarp e e il colla	ardanti ate, i co rudo de rudo de	le indagini sui iteri generali e ile opere di so n 127 Sunni	terreni e sulle roc le presorizioni pe stegno delle terre	ore, la stat er la proget e delle op	ilità dei ; tazione ere di	pendi		H
0rd 327	inanza P.C.M.n. 420/03/03	"Primi elem nazionale e	enti in ma di norma	teria di Dise teo	criteri general niche per le co	i per la classificaz struzioni in zona	ione sismi sismica."	ca del te	nitorio		ш
		Alegato 4: dei terreni"	"Norme te G.U.D8/	scniche 35.03, 5	peril progetto 5.G.n.105 Supp	sismico di opere pl.ord.n.72	di fondazi	one e di	sostegno		ш
Mo	dellazione del	pendio									
1 pr pen	ogramma utilizzati dio, il protilo di tal	o per l'analis ta, di assegn	ha conse are i cari	natiodi chieste	desorivere in r mi agenti su d	naniera accurata i esso e le opere-	la situazio di consolid	ne stratij amentoj	grafica del presenti. Il		ш
dell'	eventuale spinta i inbuto alla stabilità	i offerto dagi	la frattura i intervent	e derca di mor i strutti	inoni da peso te e dell'accel irali disposti su	proprio, di quelli o erazione sismica: il pendio.	assegnata	, tenendi	o conto del		Ľ
i L'an piar	alisi di stabilità è 10.	stata condot	ta utilizza	ndo il m	netodo dell'equ	ilibrio limite, nell'i	potesidi si	anto di de	formazione		
(Up geo	otesi di stato di de metriche e mecca	formazione p niche della st	iano ha e riscia di la	on senti inghez z	to di descriven ra unitaria, par	e il pendio assegr allela alla direzior	nando le ca ne di scorri	mento. L	che a suddetta		

tone recin	ca									
23 Zoom	Larghezza 💌	0 0		Invio	C Co	rrente	C Pa	ni (C Dispar	•
Risultati di	analisi									
Metodo utilizza	to: Morgenstern-Price	2								
			30102							
Quadro sinte	seco del coefficien permetria	n al sici	rezza		val	_	esito	Silel	sic ok	
	0.010 // 101 7/1	D.1.45.66.1			ARC			Ad .	1070.01	-
2 2: Generical	 C. 218.46181.751 Nodi: 52.5354565 54.65566768.697 78.79.808182.838 92.93949596979 	R 140 00 96 57 58 5 9 71 72 73 14 85 86 87 18 99 100 1	0 60 61 6 7475 7 88 89 9 01 102 1	2 63 3 5 77 0 91 0 3	421.1 536,6	85	eguta eguta	0	1872 si 0,929 no	
	104 105 106 107 10	IR								
3 3: Conversion da circolare	ne Nodi: 121 122 123 130 131 132	124 125 12	6 127 12	8 129 2	881,7	45	eguita	0	1,467 si	
Colonne stra	ne Nedi: 121 122 123 . 130 131 132 tigrafiche da -3,00	a 21,00	6 127 12	8 129 2	881,7	45	eguita	D	1,467 si	
3 3: Conversion da circolare Colonne stra Profilo	ne Nodi: 121 122 123 - 130 131 132 tigrafiche da -3,00	124 125 12 a 21,00	6 127 12	8 129 2 Quate Y	881,7 [m] sulle	es interfac	eguita ce	D	1,467 si	
3 3: Conversion da dirootare Colonne stra Profilo ascisse:	ne Nodi: 121 122 123 . 130 131 132 . tigrafiche da -3,00 -3,0	a 21,00	3,00	8 129 2 Quate Y 6,00	881,7 [m] sulle 9,00	es interfac 12,00	eguita ce 15,00	0	1,467 si 21,00	
3 3: Conversion da circolare. Colorne stra Profilo ascisse: Pintero 1 Acolla ascersa	ne Nodi: 121 122 123 . 130 131 132 tigrafiche da -3,00 -3.0 140 2 140 2	a 21,00 0 0.00 5 138,00 6 138,00	3,00 135,75 135,75	8 129 2 Quote Y 6,00 133,80	881,7 [m] sulle 9,00 132,00 132,00	es interfac 12,00 130,20 130,20	ce 15,00 128,40 128,40	0 18,00 126,60 126,60	21,00 21,00 123,33 123,33	
3 3: Conversion da circolare Colorme stra Profilo ascisse: Pinterro 1 Argila azourra Argila limosa	ne Nodi: 121 122 123 . 130 131 132 tigrafiche da -3,00 -3.0 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2	a 21,00 0 0.00 5 138,00 5 138,00 5 138,00 0 105,00	3,00 13575 105,00	8 129 2 Quote Y 6,00 133,80 105,00	881,7 [m] sulle 9,00 132,00 132,00 105,00	es interfac 12,00 130,20 106,00	eguita 0e 15,00 128,40 128,40 105,00	0 18,00 126,50 106,00	1,467 si 21,00 123,33 123,33 105,00	1
3 3: Conversion da circolare. Colorme stra Profilo ascisse: Pinterro 1 Argila azurra Argila azurra Argila azurra Granto	ne Nedi: 121 122 123 130 131 132 tigrafiche da -3,00 -3,0 140 2 140 2 166 8 189 7 189 7 189 7 189 7	a 21,00 a 21,00 0 0,00 5 138,00 5 138,00 0 105,00 4 89,02 4 89,02	3,00 135,75 135,75 105,00 88,30 88,30	8 129 2 Quote Y 6,00 133,80 133,80 133,80 133,80 133,80 133,80 135,00 87,57 87,57	881,7 [m] sulle 9,00 132,00 132,00 105,00 86,85 86,85	einterfac 12,00 130,20 105,00 86,12 86,12	ce 15,00 128,40 128,40 105,00 85,40 85,40	0 18,00 126,50 126,50 126,50 84,58 84,58	1,467 si 21,00 123,33 123,33 105,00 83,96	
3 3: Conversier da arcolare Colonne stra Profilo ascisse: Pintero 1 Argita azorra Argita azorra Argita azorra Sabtia g.sa Granto Fadda (rup.) Fadda (rup.)	ne Niedi: 121 122 123 - 130 131 132 tigrafiche da -3,00 -3,0 1402 1	a 21,00 0 0,00 5 138,00 5 138,00 0 105,00 4 89,02 4 89,02 4 89,02 0 115,00 0 115,00	3,00 13575 13575 10500 88,30 81500 11500	8 129 2 Quote Y 6,00 133,80 105,00 87,57 87,57 115,00	881,7 [m] sulle 9,00 132,00 105,00 86,85 86,85 115,00 115,00	es interfac 12,00 130,20 105,00 86,12 86,12 86,12 115,00 115,00	egulta 0# 15,00 128,40 128,40 105,00 85,40 115,00 115,00	0 18,00 126,50 105,00 84,58 116,00 115,00	21,00 221,00 1223,33 123,33 105,00 83,96 83,96 83,96 113,75 113,75	
3 3: Conversion da orcolare. Colorne stra Frofilo ascisse: Rircerro 1 Argila azcurra Argila imosa Sabbia g.s. Granto Falda (piez) Falda (piez)	ne Niedi: 121 122 123 - 130 131 132 tigrafiche da -3,00 -3.0 1402 140 1402	a 21,00 0 0,00 5 138,00 0 105,00 4 89,02 0 115,00 0 115,00 1 15,00 1 15,000 1 15,000 1 15,000 1 15,000 1 15,000 1 15,000 1 15,000 1	3,00 135,76 135,75 105,00 88,30 115,00 115,00	8 129 2 Quote Y 6,00 133,80 105,00 87,57 115,00 115,00	(m) sulle 9.00 132.00 132.00 135.00 86.85 86.85 115.00 115.00	es interfac 12,00 130,20 130,20 130,20 130,20 130,20 130,20 130,20 115,00	ce 15,00 128,40 128,40 105,40 85,40 85,40 115,00 115,00	0 18,00 126,50 105,00 84,58 116,00 116,00	1,467 si 21,00 123,33 105,00 83,96 113,75 113,75	化水石 化水石水石 "我们这些女孩" 人名法布尔尔 计资源化成本 医白
 3 3: Conversion da circolare. Colonne stra Profilo asociase: Rincerro 1 Argila azcurra Argila inoca Sabtia g.sa Caranto Faida (rue) Colonne stra Profilo. 	ne Nodi: 121 122 123 - 130 131 132 tigrafiche da -3,00 -3,0 1402 160 1402 160 160 160 160 160 160 160 160	a 21,00 0 0.00 5 138,00 5 138,00 5 138,00 1 05,00 4 89,02 0 115,00 0 a 51,00	300 13576 13576 13576 13576 13576 13576 13576 13576 13576 11500 11500	© 129 2 Quote Y 6,00 133,80 105,00 87,57 87,57 115,00 115,00	(m) sulle 9,00 132,00 105,00 86,85 86,85 115,00 115,00	es interfac 12,00 130,20 106,00 86,12 86,12 116,00 116,00	ce 15,00 128,40 105,00 85,40 115,00 116,00	0 18,00 126,50 126,50 105,00 84,58 116,00 116,00	1,467 si 21,00 123,33 123,33 105,00 83,96 83,96 113,75 113,75	
3 3: Conversion da circolare. Colorne stra Profilo ascisse: Argita income Sabbia g.sa Granto Falda (nap.) Falda (piez.) Colorne stra Profilo ascisse.	ne Nidei (121 122 123) - 130 131 132 tigrafiche da - 3,00 -3,0 140 2 140 2	a 21,00 a 21,00 0 0,00 5 138,00 5 138,00 1 15,00 0 115,00 0 a 51,00 0 30,00	3,00 135755 13575 13575 13575 13575 13575 13575 13575 13575 13575 13575	© 129 2 Quote Y 6,00 133,80 105,00 115,00 Quote Y 36,00	(m) sulle 9,00 132,00 105,00 86,85 86,85 115,00 115,00 115,00 115,00	e3 interfac 12,00 130,20 130,20 106,00 86,12 86,12 86,12 116,00 116,00 116,00	eguta ce 15,00 128,40 105,00 85,40 116,00 116,00 0e 45,00	0 18,00 126,50 105,00 84,58 116,00 116,00	1,467 si 21,00 123,33 105,00 83,96 83,96 113,75 113,75	
3 3: Conversion da dirobare. Colorne stra Profilo ascisse: Pircero 1 Argita azcurra Argita azcurra Argita imosa Sabbia g.s. Granto Falda (piez) Falda (piez) Colorne stra Profilo ascisse: Bircero 1	ne Nied: 121 122 129 - 130 131 132 - 130 131 132 - 3,00 -	a 21,00 a 21,00 0 0,00 5 138,00 5 138,00 4 89,02 4 89,02 0 115,00 0 115,00 0 30,00 0 30,00 0 116,00 0 11	8 127 12 3,00 135 76 135 70 115 00 115 00 100 100 100 100 100 100 100 100 100	© 129 2 Quote Y 6,00 133,80 105,00 87,57 115,00 115,00 Quote Y 36,00 116,000 116,000 116,000 116,000 116,000 116,000 1	(m) sulle 9.00 132.00 105.00 86.85 115.00 115.00 115.00 115.00 115.00 115.00	es interfac 12,00 130,20 130,20 106,00 86,12 86,12 86,12 116,00 116,00 interfac 42,00 116,00	eguita 15,00 128,40 128,40 128,40 128,40 128,40 128,40 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 116,00 0e	0 186,00 126,50 105,00 84,58 84,58 116,00 116,00 116,00 116,00	1,467 si 21,00 12233 12233 105,00 83,96 83,96 113,25 113,25 113,25 113,25	
3 3: Conversion da diroctare. Colorne stra Profilio and isse: Ancero 1 Argeta azioran Sabbia g.sa Oranto Falda (piez) Falda (piez) Colorne stra Profilio ascisse: Ancero 1 Argeta azioran Ancero 1 Argeta azioran Argeta azioran	ne Nied: 121 122 129 - 130 131 132 - 130 131 132 - 130 131 132 - 130 131 132 - 300 - 30	124 125 12 a 21,00 0 0,00 0 0,00 5 138,00 5 138,00 5 139,00 6 138,00 105,00 115,00 0 115,00 115,00 0 115,00 0 30,00 0 0,00,00 0 0 300,00 0 115,00 0	8 127 12 3,00 135,76 135,76 105,20 88,30 115,20 115,20 115,20 115,20 115,20 115,20	© 129 2 Quete Y 6,00 133,80 135,80 135,90	(m) sulle 9.00 132.00 105.00 86.85 86.85 115.00 115.00 116.00 339.00 116.00 116.00	es interfac 12,00 130,20 106,00 86,12 86,12 86,12 116,00 116,00 116,00 116,00	eguita 15,00 128,40 128,40 128,40 128,40 128,40 128,40 128,40 116,00 116,00 116,00 116,00 116,00	0 18,00 126,50 105,00 84,58 84,58 116,00 116,00 116,00 116,00 116,00	1,467 si 21,00 122,33 122,33 105,00 83,96 113,76 113,76 114,25 114,25 114,25	
3 3: Conversion da dirobare- Profilio ascisse: Pirceno 1 Argila sizvera Argila sizvera Argila sizvera Sabba g.s. Oranto Patta (piez) Patta (piez) Patta (piez) Colonne stra Profilio ascisse: Pirceno 1 Argila sizvera Argila sizvera Argila sizvera Argila sizvera Sabba o.s.	ne Nied, 121122 123 tigrafiche da - 3,00 402 402 402 402 402 402 402 4	124 125 12 a 21,00 0 0,00 5 138,00 5 138,00 5 138,00 105,00 4 89,02 0 115,00 0 30,00 0 30,00 0 30,00 0 30,00 0 116,00 0 100,00 0 100,00 0 100,00 0 10	8 127 12 3,00 135,76 135,76 135,75 105,00 88,30 115,00 115,00 115,00 116,00 98,20 98,20 98,20	8 129 2 9uote Y 6,00 133,80 133,80 133,80 133,80 133,80 133,80 133,80 135,80 135,80 115,00 116,00 116,00 116,00 96,76 87,77 16,00	(m) sulle 9,00 132,00 132,00 105,00 105,00 105,00 116,00 116,00 116,00 90,25 84,80	es interfac 12,00 130,20 106,00 86,12 86,12 86,12 116,00 116,00 116,00 116,00 116,00 91,71 84,74	eguita 6 15,00 128,40 128,40 105,00 15,00 116,00 116,00 116,00 91,13 91,13 91,13	0 18,00 126,50 105,00 145,80 145,80 116,00 116,00 116,00 90,56 80,572	1,467 si 21,00 122333 105,00 83,96 83,96 83,96 113,26 113,26 113,26 113,26 114,26 99,98 93,22	化水水合 化水水水 化化化化 化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化
3 3: Conversion ds dirobare. Colonne stra Profilio associase: Argita innora Sabbia g.sa Colonne stra Profilio Balda (rup) Falda (siez) Colonne stra Profilio Bata szoura Argita innora Sabbia g.sa Quanta Argita innora Sabbia g.sa Quanta Argita innora	ne Nidei, 121 122 123 tigrafiche da -3,00 -300 13122 -300	a 21,00 a 21,00 0 0,00 5 138,00 5 138,00 5 138,00 0 115,00 0 115,00	8 127 12 3,00 13576 13576 13576 13576 13576 13576 13576 13576 115,00 115,00 115,00 116,00 100 10000000000	8 129 2 9uote Y 6,00 133,80 133,80 133,80 133,80 133,80 135,80 135,80 135,80 115,00 116,00 116,00 96,761 116,00 96,761 84,41	(m) sulle 9,00 132,00 132,00 105,00 105,00 105,00 115,00 115,00 116,00 116,00 90,25 84,80 84,80 84,80 84,80	es interfac 12,00 130,20 105,00 86,12 86,12 115,00 115,00 115,00 116,00 116,00 116,00 116,00 91,71 84,74 84,74 84,74	eguita 0e 15,00 128,40 128,40 105,00 105,00 115,00 115,00 116,00 91,13 84,23 101,12 84,23 101,12 84,23 101,12 84,23 101,12 84,23 101,12 84,23 101,12 84,23 101,12 84,23 101,12 84,23 101,12 84,23 101,12 84,23 101,12 84,23 101,12 10,12 1	0 18,00 126,50 126,50 105,00 105,00 105,00 116,00 116,00 116,00 116,00 116,00 116,00 116,00 116,00 116,00 116,00 116,00 116,00 116,00 116,00 126,50 116,50 1	1,467 si 21,00 122333 105,06 83,96 83,96 83,96 813,96 113,75 113,75 51,00 51,0	化合金 计分子分子 经资金资格 化化合金 计分子系统 计分子系统 医胆囊 医胆囊 医外外的 医外外的 医外外的

Software 24

I disegni

I disegni prodotti dal software possono essere impaginati, come per il tabulato, in base ad una selezione delle tavole e delle scale assegnata dall'utente. I disegni sono organizzati in tavole secondo il formato del foglio correntemente selezionato nella stampante attiva e nel rispetto delle preferenze di impaginazione impostati. Le tavole così formate sono visibili in anteprima e possono quindi essere stampate o esportate in formato .DXF.



🗞 2.9. Fasi operative

Si è posta una cura particolare nel progettare l'ambiente di lavoro del software, di modo che risultasse facile l'apprendimento e semplice l'uso. **ASPEN** si aggancia perfettamente all'ambiente applicativo di Windows; di conseguenza, chi già possiede familiarità con Windows, non troverà alcuna difficoltà nel far funzionare correttamente il software. Se invece si è nella fase di apprendimento di Windows, seguendo attentamente i suggerimenti forniti in questo manuale, non sarà difficile apprendere le caratteristiche di funzionamento di **ASPEN**.

Tutte le fasi di lavoro sono opportunamente distinte, si fa ampio uso della grafica sia per l'input che per i risultati e per la digitazione da tastiera un posto di rilievo è assegnato alle griglie, che consentono una visione molto compatta dei dati e operazioni di modifica molto veloci. Il codice di analisi è stato ottimizzato con lo scopo di ottenere risultati affidabili nel minor tempo possibile e per aumentare la produttività del software. Le fasi di output sono state particolarmente curate per raggiungere la migliore resa grafica, sia nelle fasi di preview che di stampa su carta. Inoltre, la relazione di calcolo e i disegni possono essere esportati verso altri ambienti, utilizzando i formati .RTF per il testo e il .DXF per i disegni.

Tipica sessione di lavoro

Analizzando la tipica sessione di lavoro di **ASPEN**, possono individuarsi alcune fasi operative caratteristiche:

- 1) definizione del pendio con l'assegnazione dei dati riguardanti i materiali, i profili stratigrafici, i profili delle falde, i carichi e gli interventi strutturali disposti su di esso;
- definizione delle superficie di scorrimento da analizzare o da ottimizzare con l'analisi automatica;
- controllo grafico dei dati introdotti attraverso i disegni proposti dal software, con visioni sia globali che di dettaglio, individuazione di eventuali errori di input e loro correzione;
- scelta del metodo di verifica ed esecuzione dell'analisi per le superfici assegnate o dell'analisi a ricerca automatica;
- valutazione dei risultati ed eventuali riesecuzioni dell'analisi, con altro metodo, omettendo o inserendo nuovi carichi, prevedendo interventi di consolidamento, modificando il tracciato di falda o altro ancora;
- 6) composizione, preview e stampa della relazione di calcolo, comprensivo dei dati di definizione e dei risultati dell'analisi;
- composizione, preview e stampa in scala dei disegni, sezioni stratigrafiche e modellazione in strisce per le varie superfici di rottura, secondo le preferenze e i dettagli correntemente selezionati.